



Procedura di messa a riposo stampanti Mutoh “Indoor & Digital Transfer” serie Drafstation, ValueJet e XpertJet equipaggiate con Inchiostri Sublimatici

INK SUBLIMATICI (MUTOH VJDS2, DS3, ecc.)

Procedura da eseguire quando si lascia la stampante inattiva e non presidiata per un periodo pari o superiore a 3 giorni

Effettuare un nozzle check e una buona pulizia della stazione di manutenzione, del wiper, della cap-assy, del contorno testa e degli scivoli ai suoi lati (andare nel Setup CR-Maintenance); eseguire il lavaggio dei tubi (tubing flush) premendo il tasto freccia in giù mentre ci si trova all'interno del menu CR-Maintenance e versando ripetutamente con una pipetta cleaning nella capping e sulla spitting sponge; pulire la spitting sponge dai residui di inchiostro utilizzando un bastoncino pulito; rimuovere i materiali da stampa per evitare si deformino; assicurarsi che la testa chiuda correttamente sulla cap; svuotare la tanica di scarico (e resettare se necessario il relativo contatore); assicurarsi di chiudere tutti i coperchi per evitare l'ingresso di polvere all'interno della stampante.

Spegnere la macchina.

Alla riaccensione eseguire 1 cleaning.

Materiale necessario: Liquido di pulizia per manutenzione consigliato dal vostro abituale fornitore d'inchiostro. A chi utilizza inchiostri di terze parti consigliamo anche di chiedere conferma della nostra procedura al fornitore abituale.

©2024 • Res Grafica S.r.l. • rev. 7/24